

Sida **1** av **47** 2016-03-03 Användarmanual EMS-96

# **EMS-96**

# <u>Kombiinstrument</u>



# Användarmanual

Megacon AB Ranhammarsvägen 20 · 168 67 Bromma · Tel: 08-402 42 50 · Fax: 08-26 80 50 · sales@megacon.se · www.megacon.se

mack
------

Beskrivning	4
Konfigurationsmodeller	4
Mättabell	4
Installation	5
Inkoppling	5
Hjälpspänning	6
Spänningsingångar	6
Strömingångar	6
Digitala utgångar	8
Digitala ingångar (option)	8
Analoga utgångar (option)	8
I/O optioner	9
Seriella portar (option)	11
Profibus-port (option)	11
Ethernet-port (option)	12
MBUS (option)	12
Funktionsknappar	13
Första konfigurationen	13
Mappar	14
Meny	14
Mätning (Measures)	16
Grafik (Graphics)	
Användarsidor (User Pages)	
Programmering (Setup)	20
Information	22
Programmeringsalternativ (Setup items)	23
Generella inställningar	23
Mätning	25
Systemparametrar	26
Energivärden och Energimätare (Energies and counters)	29
Användarsidor (User Pages)	31
Kommunikation (Communication)	33
Ingångar / utgångar (I/O)	35
Börvärde	
Loggning	40
Matematiska operationer	44
Förkortningar	45
- Dimensioner	46
Tekniska specifikationer	46



Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från Megacon.

Denna dokumentation sänds till kunden för att möjliggöra en korrekt och säker drift av instrumentet.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller tolv månader efter godsmottagandet.

Garantin omfattar reparation eller utbyte av utrustningsdelar, som erkänns som felaktiga på grund av tillverkningsfel.

Garantin täcker inte de delar som på grund av missbruk eller felaktig användning, felaktig installation eller underhåll, drift av obehörig personal, skador under transporten, eller som inte visar tillverkningsfel av utrustningen.

I garantivillkoren ingår ej tekniska åtgärder beträffande utrustningens installation till elektriska system.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller skador på personer, djur eller saker som följd av underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen eller på grund av felaktig användning av utrustning.

Kostnaderna för transport samt riskerna för dessa både till och från platsen för reparation, åligger användaren.



# Beskrivning

Kombiinstrument EMS-96 (Electrical Measurement Supervisor) har avancerade analysfunktioner som möjliggör mätning av de viktigaste elektriska parametrarna: spänning, ström, frekvens, effektfaktor, aktiv och reaktiv effekt, övertoner, aktiv och reaktiv energi. Instrumentet möjliggör mätning och analys i realtid av elektriska parametrar, och även kontroll av kvaliteten på elnätet. Dubbelriktad mätning av energi tillåter övervakning av både produktion och konsumtion av energi med en enda enhet. All information som övervakas av instrumentet kan överföras till avlägsna platser via kommunikationsgränssnitt RS485, Ethernet med stöd av ett stort antal protokoll inklusive Modbus RTU, Modbus TCP/ IP och Profibus DP. Interaktion med styr- och övervakningssystem är möjligt med in- och utgångar, alla programmerbara. EMS-96 läser och visar energi värden som uppmätts i andra energimätare anslutna till nätverket. Detta nås tack vare digitala ingångar, som kan ta in impulser som genereras av räknarna. I detta fall agerar EMS-96 som en datakoncentrator. Den samlar inte bara information från elmätarna men även från vatten, gasmätare mm. EMS-96 ger en komplett och djupgående analys av elnätets kvalitet tack vare mätning av harmonisk distorsion (20e ordning) för spänning och ström.

#### Konfigurationsmodeller

Modell	Klass	СТ	4 <sup>th</sup> current input	Supply	I/O	COM1	COM2	Exp. Mem.
EMS-96	1		<u>Neutral current</u>	90÷250 Vac/dc	2DO <u>2AO</u> <u>2AO+2DO</u> <u>4AO</u> 4AO+2DO	<u>RS485</u>	<u>RS485</u> <u>Profibus</u> <u>MBUS</u> <u>ETH/Modbus*</u>	
EMS-96H		<u>1A</u>	Differential input 1A		2DO	RS485	ETH/Modbus* + Wifi	
EMS-96-ETH/WEB**	1 <u>0.55</u> <u>0.25</u>	5A	Differential input 5A	<u>20÷60</u> <u>Vac/dc</u>	2DO+4DI 4DO+2DI 6DO 2AO 2AO+2DO 4AO 4AO+2DO	RS485	<u>/S***</u> <u>Wifi</u> /S*** + Wifi	<u>Option</u>
OPTION STANDARD ** Ethernet port med Modbus TCP/IP protokoll och Web server								

TION

Ethernet port med Modbus TCP/IP protokoll

Ethernet port med Modbus TCP/IP protokoll och Web server \*\*\* RS485 med ETH port

#### Mättabell

Parametrar	System	L1	L2	L3	Min-Max Rel.	Min-Max Abs.	Medel	Max Demand
Voltage L-N (Spänning L-N)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Voltage L-L (Spänning L-L)	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Current (Ström)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Power Factor (Effektfaktor)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Cos φ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Tan φ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Active Power (Aktiv effect)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х
Reactive Power (Reaktiv effect)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Apparent Power (Skenbar effect)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х
Frequency (Frekvens)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
THD Voltage (THD spänning)	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
THD Current (THD ström)	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Harmonics (Övertoner)		Χ*	Х*	Χ*				
Active Energy OUT (Aktiv energy UT)	Х	Х	Х	Х				
Reactive Energy IN (Reaktiv energi IN)	Х	Х	Х	х				
Reactive Energy OUT (Reaktiv energy UT)	х	х	Х	х				
Apparent Energy (Skenbar energi)	Х	Х	Х	Х				
Expected Power (Förväntad effekt)	Х	Х	Х	Х				
SAG (spänningsförändring)		(X)*	(X)*	(X)*				

(X): endast vald

\*: option



# Installation

#### Varning för användaren.

Läs noga instruktionerna i denna handbok innan du installerar och använder instrumentet. Instrumentet som beskrivs i denna handbok är avsedd att användas av endast välutbildad personal.

#### Säkerhet

Denna enhet har tillverkats och testats i enlighet med standard EN 61010-2. För att upprätthålla dessa förhållanden och för att säkerställa en säker drift, måste uppgifter i denna manual följas.

När enheten tas emot, innan du påbörjar installationen, kontrollera att instrumentet ser OK ut och inte är transportskadat.

När du startar installationen se till att driftspänningen och nätspänningen är kompatibla med denna manual.

Underhåll och/eller reparation får endast utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. Finns misstanke om brist i säkerhet, under drift, måste instrumentet kopplas bort och åtgärder mot felaktigt användande vidtas.

Användning är inte längre säker när:

- Instrumentet inte fungerar.
- Det uppmätta värdet är uppenbarligen fel eller orimligt.
- Det finns synliga skador.
- Efter allvarliga skador som uppkommit under transporten.
- Efter lagring under ogynnsamma förhållanden.

De sekundära kretsarna i spännings- och strömtransformatorer kan generera farliga spänningar och strömmar.

Följ normala försiktighetsåtgärder när du utför någon installation eller service (såsom att se till att strömförsörjningen är frånkopplad, kopplar säkringarna av transformatorspänningar, kortslutning sekundärströmtransformatorer etc.).

Använd inte instrumentet när fel kan orsaka skada eller dödsfall, eller generera tillräckligt med energi för att orsaka en brand.

# Inkoppling



EMS-96-ETH med alla I/O och COM-ports-terminaler.



EMS-96 eller EMS-96H med alla I/O, COM-ports-terminaler och profibus port.



#### Hjälpspänning



Instrumentet kan förses med matningsspänning oberoende av systemspänning. I detta fall fortsätter instrumentet att arbeta oberoende av systemspänning.

Alternativt, bara för 90 ÷ 250VAC /DC-versionen, är det möjligt att ta matning från systemspänningen från fas och neutral i ett 400/230V-nät.

Instrumentet kan levereras i två olika konfigurationer av strömförsörjning:

#### Standardversion

90÷250 VAC/DC

**Option version** 20÷60 VAC/DC

#### Spänningsingångar



4 anslutningar är tillgängliga för direkt anslutning till 3-fas nät med neutral. I händelse av ett 3-fas balanserat system utan nolledare lämnas anslutning N fri.
3 ingångar, intervall 30 ÷ 400VAC fas till neutral - 52-693 VAC fas till fas (se tabell Tekniska egenskaper för detaljer); över dessa värden måste externa spänningstransformatorer användas.
Frekvensområde : 50/60Hz.

2 Permanent överspänning tillåts: 480Vac fas till neutral - 830 VAC fas-fas.

Överspänningskategori : II (permanenta installationer).

Ingångsmotstånd :> 1.8MΩ.

Belastning (börda) för varje spänningsingång : 0.09VA.

Obs: För att visa frekvensen av systemspänningen måste VL1 alltid vara ansluten.

#### Strömingångar



Strömmätningar utförs genom att ansluta aktuella ingångar. Alla strömingångar är isolerade. Anslutningarna till nätet som ska övervakas beskrivs i kapitlet "Systemparametrar". Option neutral strömingång installerat gör att instrumentet mäter neutral ström på samma sätt som beskrivs för

strömingångarna. OBS: Det är viktigt att ansluta rätt fasföljd, inte vända anslutningar hos strömingångar och spänning (dvs CT

placerad på L1 fas måste absolut matcha I1 ström och VL1 spänning). Vänd inte terminalerna S1 och S2 i CT, då alla effektmätningar blir felaktiga.

#### Version 5A

3-fas strömingångar är isolerade genom 3 interna strömtransformatorer. Nominellt strömområde 50mA ÷ 5A; över dessa värden måste externa strömtransformatorer användas. Belastning (börda) för varje strömingång: 0.0009VAmax.

#### Version 1A

3-fas strömingångar är isolerade genom 3 interna strömtransformatorer. Nominellt strömområde 10mA ÷ 1A; över dessa värden måste externa strömtransformatorer användas. Belastning (börda) för varje strömingång: 0.0009VAmax.



Three-Phase, 4-Wires Y Configuration



Three-Phase, 3-Wires  $\Delta$  Configuration. ARON insertion (2CT)



Three-Phase, balanced loads, 4-Wires Configuration







Det är obligatoriskt att ansluta den aktuella ingången I1 och spänningsingång VL1.

Vid anslutning i ett 3-fas-nätverk (utan neutral) skall inte N anslutas.

Denna anslutning med endast två CT gör det möjligt att exakt mäta 3-fas-strömmarna.

Denna anslutning kan användas med distribuerade och lika laster. Det är möjligt att mäta strömmen på en fas (med användning av endast en CT). De oövervakade fasströmmarna är matematiskt beräknade.



#### Digitala utgångar

	Do1-
	-Do1+
	Do2-
	-Do2+

2 digitala utgångar för puls eller larm finns på enheten. Som option är det möjligt att lägga till fler digitala utgångar.

- 01+ De tekniska funktionerna är:
  - Överensstämmelse med CEI EN62053-31 (A-enheter)

- Max antal digitala utgångar: 8

- Isoleringsnivå: 4KV<sub>RMS</sub> i 60 sek.

- Utgångstyp: Foto-MOS; en "icke-sluten utgång" är jämförbar med en öppen kontakt
- Utgångsdata: 10 ÷ 300VDC 150mA\_max; 12 ÷ 250VAC 150mA max
- $R_{ON}$  = 8 $\Omega$ typ. (12 $\Omega$ MAX)
- "Pulse" utgångsläge:
- T<sub>ON\_min</sub> 30ms; T<sub>OFF\_min</sub> 30ms
- Pulsutgångens tidsperiod är justerbar från 60 ms till 1000ms
- Puls programmerbar (aktiv stängd eller aktivt öppen)
- Programmerbar puls "vikt".

PhotoMOS har ett beteende identisk med en mekanisk kontakt som stänger. Därav inga problem med polaritet.

#### Digitala ingångar (option)

EMS-96 är utrustad med 2 isolerade digitala ingångar som standard och kan utökas till 4 (option)

- Den tekniska funktionen är:
- Antal digital ingång: 2 eller 4
- Ingångskonfiguration: oberoende ingångar (inga gemensamma stift)
- Isoleringsnivå 3.5KV<sub>RMS</sub> i 60 sek
- Spänningsmatningsområde: 24, 48, 115, 230VAC/DC (endast ett av alternativen kan väljas)
- Nominell ingångsström: max 5mA varje @ alla nominella spänningar
- Ingångsfilter: Digital
- Grunddriftläge: pulsräknare, status, byte av tidsband
- T<sub>ON min</sub> 30ms; T<sub>OFF min</sub> 30ms;

Inspänningen måste definieras innan beställning av instrument.

AC/DC digitala ingångar är oberoende och kan kopplas utan omtanke om polaritet.

#### Analoga utgångar (option)

Instrumentet kan utrustas med analoga utgångar. De alternativ som finns gör det möjligt att ha 2 eller 4 analoga utgångar matchade eller inte med 2 digitala utgångar. Varje utgång kan fungera oberoende av varandra. De tekniska funktionerna är:

- Isolering Nivå: 3.5VRMS för 60 sek
- Längd av anslutning: upp till 1200m

- Upplosning: 12 bit (409	b varden)	
- Område *:	0 ÷ 20mA eller 4 ÷ 20mA	0 ÷ 10V eller -10 ÷ 10V eller 0 ÷ 5V eller -5 ÷ 5V
- Last *:	Max: 600Ω	Min: 1KΩ
<ul> <li>Inställningstid *:</li> </ul>	50μs (0 ÷ 20mA) @ R <sub>LOAD</sub> = 1KΩ	50μs (-10 ÷ 10V) @ R <sub>LOAD</sub> = 1KΩ,
	$C_{LOAD} = 200 pF, L_{LOAD} = 1 mH$	C <sub>LOAD</sub> = 200pF
<ul> <li>Noggrannhet *:</li> </ul>	Max 0,5 på E.S.	Max 0,3 på E.S.
	Typiskt 0,2 på E.S.	Typiskt 0,1 på E.S.
Liniäritati 0.01 nå F.C		

- Linjäritet: 0,01 på E.S.

- Termisk stabilitet: 0,01 på E.S.

\* De värden som anges i den vänstra kolumnen är den analoga utgången för ström; i den högra kolumnen den analoga utgången för spänning. De analoga utgångarna är polariserade.



#### I/O optioner

#### Det är möjligt att lägga till 7 valfria konfigurationer av I / O på standardkonfigurationen

a) 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar

- b) 6 digitala utgångar
- c) 2 digitala ingångar, 4 digitala utgångar
- d) 2 analoga utgångar

#### 4 digitala ingångar och 2 digitala utgångar (option)

Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med:-4 digitala utgångar

- 4 digitala utgangar
- 4 digitala utgångar för puls



	 ,
Do3-	-Do1-
Do3+	-Do1+
<b>—</b> Do4-	Do2-
-Do4+	-Do2+

#### e) 2 analoga utgångar och 2 digitala utgångar

f) 4 analoga utgångar

g) 4 analoga utgångar och 2 digitala utgångar

#### 6 digitala utgångar (option)

Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med 8 digitala utgångar uppdelade på följande sätt:

- 4 digitala utgångar
- 4 digitala utgångar för puls

ſ	-Do8-	
	-Do8+	
	-Do7-	
	-Do7+	
	-Do6-	
	-Do6+	
	-Do5-	
	-Do5+	
_		
	-Do3-	



#### 2 digitala ingångar, 4 digitala utgångar (option)

Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med:

- 2 digitala ingångar
- 2 digitala utgångar
- 4 digitala utgångar för puls



-Do3-			-Do1
-Do3+			-Do1
Do4-			-Do2
-Do4+			-Do2
	 -	_	





#### 2 analoga utgångar (option)

- Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med:
- 2 digitala utgångar för puls/larm
- 2 analoga utgångar



#### 2 analoga utgångar, 2 digitala utgångar (option)

- Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med:
- 4 digitala utgångar för puls/larm
- 2 analoga utgångar



#### 4 analoga utgångar (option)

Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med:

- 2 digitala utgångar för puls/larm
- 4 analoga utgångar



# 4 analoga utgångar, 2 digitala utgångar (option)

Med den här optionen kommer instrumentet utrustas med: - 4 digitala utgångar för puls/larm

- 4 analoga utgångar
  - -Ao1--Ao1+ -Ao2--Ao2+ -Ao3--Ao3+ -Ao3+ -Ao4--Ao4+

Do3-	Do1-
-Do3+	-Do1+
Do4-	Do2-
-Do4+	-Do2+

#### Seriella portar (option)



Beroende på version, kan instrumentet förses med en eller två isolerade halv duplex RS485 seriellt gränssnitt. Två alternativ finns:

1 seriell port RS485 2 seriella portar RS485

Med dessa alternativ kan instrumentet kommunicera med den externa med Modbus-protokollet. De två portarna är oberoende och de kan utföra samma operationer. Den seriella porten RS485 tillåter programuppdatering.

COM1	COM2
A1: +data	A2: +data
B1: -data	B2: -data
C1: common	C2: common



Instrumentet kommunicerar via ett isolerat seriellt gränssnitt i standard RS485 Halv-duplex som möjliggör förbindelse i ett nät upp till 247 noder. Detta gör det möjligt att genomföra ett kommunikationsnätverk mellan olika instrument och en masterenhet (data koncentrator) för en detaljerad kontroll av en elektrisk installation. Den maximala längden på linjen beror på variabler såsom överföringshastighet och egenskaper av kablar som används. Det rekommenderar att använda en skärmad tvinnad par-kabel med låg dämpning, med en minimal del av 0.36mm2 (22AWG) och kapacitet på mindre än 60 pF / m.

Den maximala längden är ca 1200m. För längre sträckor skall signalförstärkare (repeaters) användas. Lång ledningslängd och/eller där miljöer är elektriskt "bullriga", krävs användning av två termineringsmotstånd (i början och slutet av raden) av 100-120Ω. Användningen av repeaters är också nödvändigt när det gäller nät med mer än 32 noder.

Vid varje repeater kan 32 enheter anslutas.

Observera att komplexa nätverk med stort antal noder orsakar en långsammare hastighet av svar från instrumenten.

anslutningstyp: halv duplex (2 trådar + vanligt).

Isolering: opto-par (3750 Vrms min.).

I figuren visas en förbindelse med en oskärmad kabel. I den skärmade kabelanslutningen är det nödvändigt att ansluta skärmen till COMterminalen.

#### Profibus-port (option)



PROFIBUS-DP är en multi-mastersystem. I nätverk är det möjligt att ha upp till 126 enheter på samma buss. I PROFIBUS-DP nätverk görs datautbyte mellan periferimoduler och master automatiskt av PROFIBUS, som "virtualiserar" datautbytet av DP enheter i minnet på master. Följande bild visar pin-out av Profibus-DP-port:

1	Not connected	4	RTS	7	Not connected
2	Not connected	5	Gnd	8	RxD/TxD-N (A)
3	RxD/TxD-P (B)	6	Power Supply (+5V)	9	Not connected

PROFIBUS-gränssnitt känner automatiskt av baudhastigheten för nätverket; baudhastigheten finns:

0			0	, 0			
9.6 Kbit/s	19.2 Kbit/s	45.45 Kbit/s	93.75 Kbit/s	187.5 Kbit/s	500 Kbit/s	1.5 Mbit/s	3 Mbit/s

Det är möjligt att begära från tillverkaren applikationsexempel , GSD-filer och protokoll manual (IM 157).

De 3 gula lysdioderna på baksidan har följande betydelser:

- instrument inte parametriserade: 3 led lyser kontinuerligt i sekvensen PAR - EXB - EXS

- Instrument parametiseradr: led PAR påslagen

- Instrument parametiserad och i kommunikation: led PAR på, led ExA på och ExB slå på oberoende.

Service: port som används endast av tillverkaren.





Ethernet-porten (RJ45-kontakt) i EMS 96 innefattar fyra LED (2 status LED och två Ethernet status LED).

Den gröna lysdioden Ethernet status, Link / Data är påslagen när Ethernetkabeln är ansluten till enheten. Lysdioden blinkar när en Ethernet-pack tas emot. Den gula lysdioden på Ethernet status, 100BaseT, är påslagen när enheten kontakter med navet på 100Mb. Lysdioden är släckt när länken är etablerad på 10Mb.

Status lysdiod indikerar kommunikationen i överföringen TX (grön LED) och kommunikationen för att ta emot RX (röd lysdiod).

SERVICE knappen har funktionen för att återställa fabriksparametrar Efter detta steg: stänga av instrumentet, slå på instrumentet, vänta slutet av blinkande gröna lysdioden, håll knappen i minst 10 sekunder, stänga av och sätta på instrument.

De alternativ som finns med Ethernet-porten är:

- a) Ethernet-port med Modbus TCP / IP-protokollet
- b) Ethernet-port och WiFi med Modbus TCP / IP-protokollet
- c) Ethernet-port med Modbus TCP / IP-protokollet och webbservern byggt
- d) Ethernet-port med Modbus TCP / IP-protokollet, webbserver och en extra RS485 serieport som Modbus RTU-TCP / IP-omvandlare
- e) Ethernet-port och WiFi med Modbus TCP / IP-protokollet, webbserver och en extra RS485 serieport som Modbus RTU-TCP / IP-omvandlare.

#### MBUS (option)



Ledningsdragning utförs med hjälp av två ledare (MS1 och MS2 är anslutna till A2 och B2) som används för dataöverföring och strömförsörjning av MBUS kommunikationsmodul. Anslutningen är oberoende av polaritet.



# Funktionsknappar



#### Riktningsknappar (Upp/Ner/Vänster/Höger)

Riktningsknapparna används för att ändra sidorna i Measures (mätning), Graphics (grafik), User Pages (användarsidor) och Setup (programmering). I nästa kapitel visar bilderna hur man förflyttar sig mellan sidorna. Samtidigt gör riktningsknapparna det möjligt att flytta och markera objekt inne i menyn.

Upp och Ner knapparna används för att öka eller minska eller helt enkelt för att ändra de inställda värdena i installationssidorna.

Samtidigt tryck på Upp och Ner för att återvända från den aktuella till standardsidan.

Samtidigt tryck på Vänster och Höger gör det är möjligt att definiera standardsidan. Titelsidan kommer att ändra färg och hem-ikonen visas nära texten för att bekräfta den nya standardsida.

#### Enter-knappen

När Enter trycks in i Measures (mätning), Graphics (grafik), User pages (användarsidor) och Setup (programmering) är det möjligt att gå in i menyn och den används för att bekräfta det valda alternativet. I Setup (uppsättning) är det möjligt att modifiera och bekräfta det nya värdet. När knappen släpps efter ett långt tryck (mer än 4 sekunder) på sidorna Measures (mätning) och Graphic (grafik) visas trädstrukturen över sidorna på displayen; i User Pages (användarsidor) däremot, är det istället möjligt att ta sig ur menyn.

#### **Esc-knappen**

Denna tangent används:

- Att hoppa utan att bekräfta

- När en sida av Measures (mätning), Graphics (grafik), User Pages (användarsidor) och Setup (programmering) visas kommer ett tryck på Esc-knappen att visa displayens alla nivåers väg från start av instrumentet.

#### **Frontpanelens** lysdioder

På frontpanelen finns två lysdioder som blinkar proportionellt mot energivärdet.

Som standard är den högra röda lysdioden "System Active Energy IN" och den vänstra röda lysdioden visar "System Reactive Energy IN". I installationen är möjligt att modifiera standarduppsättningen med följande parametrar:

- System Acrive Energy IN
- System Aktiv energi IN System Aktiv energi UT
- System Active Energy OUT - System Reactive Energy IN
- System Reactive energi IN - System Reactive Energy OUT
  - System Reactive energi UT

- System Apparent Energy System Skenbar Energi

Vikten av pulserna av dessa lysdioder är 0,1 Wh, VArh, VAh för varje puls. Detta värde går inte att modifiera.

# Första konfigurationen

Vid första uppstart och efter varie "Global Reset" gör instrumentet det möjligt att ställa in de viktigaste parametrarna:

- 1) Språkval
- 2) Inkoppling (se Connections och Inkoppling-tabell)
- 3) CT-förhållande (se Transform Ratio tabell)
- 4) CT-N brusförhållande (endast om den neutrala CT är monterad på instrumentet, se Transform Ratio tabell)
- 5) VT-förhållande (se Transform Ratio tabell)
- 6) Timme
- 7) Minut
- 8) Sekund
- 9) Veckodag
- 10) Dag
- 11) Månad
- 12) År















Etta val endast om option finns.

- \* optioner:
- No COM1
- COM1 RS485

\*\* optioner:

- No COM2
- COM2 RS485
- Profibus
- Ethernet
- Ethernet wifi
- MBUS

Valet <u>Service</u> är understruket för att det är endast till för konstruktören.



#### Mätning (Measures)

Standardsidan som visas när strömmen slås på är "Phase Voltage" (fasspänning). Det är möjligt att ändra med knapparna (vänster och höger trycks samtidigt).







Antalet slavar visas (från 1 to 20) beroende på inställningen i "Slaves to read".



#### **Grafik (Graphics)**





6 användarsidor finns, välj I User Pages i menys.



sekunder) går instrumentet ur User Page läget.

I Setup  $\rightarrow$  User pages  $\rightarrow$  Titles finns möjlighet att namnge sidan som visas.

I Setup  $\rightarrow$  User pages  $\rightarrow$  Composition finns möjlighet att välja upp till 6 mätvärden att visa.

In Setup  $\rightarrow$  User pages  $\rightarrow$  Keys texts finns möjlighet att modifier de 4 symbolerna som visas på respective sida.

Knapparna förlorar den betydelse som anges i den främre sidan och de används för att flytta från en användarsida till en annan. Varje tangent är associerad till en sida. Längst ned på displayen indikeras innehållet på varje sida. Uppgiften om användarsidan som visas har en annan färg än de andra. När Enter släpps efter ett långt tryck (mer än 4



### Programmering (Setup)

För flyttning inuti installationssidorna är nödvändigt att använda vänster och höger knapparna. Tryck på Enter för att se alternativ att ställa in <u>General</u>









I Detta val endast om option finns.



Information





# Programmeringsalternativ (Setup items)

## Generella inställningar

Setup  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  Password

Password	Område	Standard					
Access key	0 ÷ 99999999	0					
Genom att ställa in en Access Key med ett annat värde än med noll, kommer det vara nödvändigt att mata in den att ansluta sig till Setup.							
Validity key [minutes]	1 ÷ 60	5					
Tid för fri användning av inställningen efter en inloggning med lösenord							
Keys protect	Yes / No	No					
Om aktiverat, för att ändra inställningen (från t	angenterna) är det nödvändigt med lösenord						
Communication protect	Yes / No	No					
Om aktiverat, för att ändra inställningen (från kommunikationsgränssnitt) skicka lösenordskommandot före annat uppsättningskommando.							
Enable options	0 ÷ 99999999	0					
Efter införandet av koden, stäng av/på instrum	entet för att aktivera programmeringsalternativ.						

#### $\textit{Setup} \rightarrow \textit{General} \rightarrow \textit{Reset}$

Återställningar	Val	Standard
Global	Yes / No	No
Återställ till fabriksinställningar		
Default setup	Yes / No	No
Återställ alla inställningar I Setup		
All energies	Yes / No	No
Återställning av alla energimätare		
TB energies	Yes / No	No
Återställning av alla energitimeband-räknare (ir	ite totalvärden)	
Counters	Yes / No	No
Återställning av alla mätare		
TB counters	Yes / No	No
Återställning av timebands-mätare(inte totalvä	rden)	
Min-Max	Yes / No	No
Återställning av all max- och minvärden		
Max demand	Yes / No	No
Återställning av max-värden		
Energies log	Yes / No	No
Återställning av energi-logg		
Setpoint log	Yes / No	No
Återställning av <b>Setpoint</b> -logg		
G/S/T/T log	Yes / No	No
Återställning av Generic, Smart, Trigger och tids	logg	
Events log	Yes / No	No
Återställning av händelselogg		
Manual reset SP-DO	Yes / No	No
Manuell återställning av de digitala utgångarna	används i <b>Setpoint</b> -läge.	

Setup  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  Date/Time

Datum och tid	Område	Standard
Hour	0 ÷ 23	XX
Faktiska timmar.		
Minute	0 ÷ 59	XX
Faktiska minuter.		
Second	0 ÷ 59	XX
Faktiska sekunder.		
Day of Week	Monday ÷ Sunday	XX
Faktisk veckodag.		
Day	1 ÷ 31	XX
Faktisk dag.		
Month	January ÷ December	XX
Faktisk månad.		
Year	2000 ÷ 2099	XX
Faktiskt år.		



Setup $\rightarrow$ General $\rightarrow$ Utility		
Verktyg	Område	Standard
Language	english / (optional language)	english
Språk I displaytext		
Theme	blue-white / blue-black / yellow-white / yellow-black / red-white /	blue-white
	red-black / gray-white / gray-black	
Färgtema		
Text dimension	Normal / Big	Normal
nställning av storlek på text på värdena som	visas i displayen	
.ed left 0.1 Wh/VArh/VAh	Se tabell i Förkortningar	Varh IN
Mätning vid vänstra lysdioden		
.ed right 0.1 Wh/VArh/VAh	Se tabell i Förkortningar	Wh IN
Vätning vid högra lysdioden		
.ED min period [ms]	10 ÷ 100	60
Pulsperiod vid lysdioden fram		
Setup $ ightarrow$ General $ ightarrow$ Display		
Display	Område	Standard
3rightness	1 ÷ 15	Factory
nställning av ljusstyrkan i diplayen		
Return default page [min]	1 ÷ 30	5
id tills instrumentet återgår till standardläg	e	
Backlight keys	Off / In standby / Always on	In standby
nställning av tryckknappsbelysning		
Standby	No / Yes / Short bright / Change page	Yes
nställning av typ av vänteläge		
Standby entry [min]	1 ÷ 60	10
Efter denna tid går instrumentet in i viloläge	, som valts i föregående punkt.	
Refresh measure [s]	1 ÷ 10	2
Tid för att uppdatera displayen för visning av	v momentana värden	
Setup $ ightarrow$ Instrument $ ightarrow$ Graphics		
Grafik	Område	Standard
V/A sampling [Seconds]	1 ÷ 60	5
Samplingstid för spänning och ström, grafisk	trend	
Clear max bar	Yes / No	No

Återställning av max signal på grafiska staplar



#### Mätning

Setup  $\rightarrow$  Measure  $\rightarrow$  Transform ratio

Transformatoromsättning	Område	Standard				
CT ratio	1 ÷ 5000	1				
Förhållandet mellan den primära och den sekundära kretsen i de externa strömtransformatorerna.						
I-D ratio	1 ÷ 5000	1				
4 <sup>th</sup> strömingångens transformatorvärde						
VT ratio	1 ÷ 5000	1				
Förhållandet mellan den primära och den sekundära kretsen av spänningstransformatorer.						

#### Setup $\rightarrow$ Measure $\rightarrow$ Time window

Tidsfönster	Område	Standard				
Upgrade time [minutes]	1/2/3/5/6/10/12/15/20/30/60	15				
Tid som används för att beräkna medel, max och minimivärden och den förväntade effekten.						
Type         shifting / fixed         shifting						
Typ av fönster för att beräkna medelvärden oc	n förväntad effekt					

#### Setup $\rightarrow$ Measure $\rightarrow$ Frequency

Frekvens	Område	Standard				
Fundamental [Hz]	50 / 60	50				
Välj ingångarnas basfrekvens (spänningar och strömmar)						
Phase monitored	L1 / L2 / L3	L1				
Fas som kommer att övervakas för att detektera SAG och läsa den aktuella frekvensen						

 $Setup \rightarrow Measure \rightarrow SAG$ 

SAG (option)	Område	Standard			
Threshold [RMS voltage]	30 ÷ 400	210			
Om spänningsvärdet sjunker under inställningen, anger programvaran händelsen som SAG.					
Time [ms]	1 ÷ 1000	32			
Om spänningsvärdet sjunker under en tid som är längre än inställningen anger programvaran händelsen som SAG.					



Fig.1: Sag parameters

dip



Fig.2: Sag Explanation

En SAG definieras som ett underspänningstillstånd som kvarstår i mer än en period av basfrekvensen. Ett kortare underspänningstillstånd kallas ett dip (se fig. 2). Förekomsten av SAG skulle kunna indikera en hotande förlust av spänningar. För att aktivera sag-registret måste spänningen vara under tröskelvärdet för en minsta tid som definieras i tid.

#### Setup $\rightarrow$ Measure $\rightarrow$ Wiring/Conventions

Wiring/Conventions	Standard						
Type of wiring	3 phase [4 or 3 wires] / ARON / balanced 3-phase / 3-ph multiload	3 phase [4 or 3 wires]					
	balanced / single-phase / 1-phase multiload / multi single-phase /						
	2-phase 3 wires						
Se tabell nedan							
Neutral current	Measured / Computed	Se nedan					
Instrumentet visar Measured om CT finns eller	Computed om CT inte finns. Användaren kan ändra inställningen						
Power factor convention	SIGN						
Se följande bild för mer information om den va	Se följande bild för mer information om den valda konfigurationen.						
Powers measurement	W, VAr / MW, mVAr	W, VAr					
Gör det möjligt att ändra den grundläggande måttenhet för effekt (visade och lästa av kommunikationsgränssnittet).							
Energy measurement	kWh, kVArh / MWh, MVArh	kWh, kVArh					
Det gör det möjligt att ändra den grundläggande måttenhet för energi (visade och lästa av kommunikationsgränssnittet).							



#### Systemparametrar

Description Wiring	3 phase [4 or 3 wires]	ARON	balanced 3-phase	3- Ph multiload balanced	single- phase	1-phase multiload	multi Single- phase	2-phase 3 wires
SYSTEM VOLTAGE	Х	Х	Х	Х				
PHASE VOLTAGE L <sub>1-N</sub>	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
PHASE VOLTAGE L <sub>2-N</sub>	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х
PHASE VOLTAGE L <sub>3-N</sub>	Х	Х	Х	Х		Х	Х	
LINE TO LINE VOLTAGE L <sub>1-2</sub>	Х	Х	Х	Х				
LINE TO LINE VOLTAGE L <sub>2-3</sub>	Х	Х	Х	Х				
LINE TO LINE VOLTAGE L <sub>3-1</sub>	Х	Х	Х	Х				
SYSTEM CURRENT	Х	Х	calculated	Х				
LINE CURRENT L <sub>1</sub>	Х	Х	X	x3	Х	Х	Х	Х
LINE CURRENT L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	x3		Х	Х	Х
LINE CURRENT L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3		Х	Х	
SYSTEM POWER FACTOR	Х	Х	calculated	Х				
POWER FACTOR L <sub>1</sub>	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
POWER FACTOR L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	Х		Х	Х	Х
POWER FACTOR L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	Х		Х	Х	
SYSTEM COS φ	X	X	calculated	X				
PHASE COS $\phi_1$	X	X	X	X	X	X	X	X
PHASE COS $\phi_2$	X	X	calculated	X		X	X	Х
PHASE COS $\phi_3$	Х	Х	calculated	X		Х	Х	
SYSTEM APPARENT POWER	X	X	calculated	X				
APPARENT POWER L <sub>1</sub>	X	X	X	x3	X	X	X	X
APPARENT POWER L <sub>2</sub>	X	X	calculated	x3		X	X	X
APPARENT POWER L <sub>3</sub>	X	X	calculated	x3		X	Х	
	X	X	calculated	X	V	V	X	X
	X	X	X	X3	X	X	X	X
	X	X	calculated	X3		X	X	X
	X	X	calculated	X3		X	X	
	× v	X		×2	v	v	v	v
	^ Y	× ×	^ calculated	x3	^	× ×	× ×	×
	^ V	× ×	calculated	×3		×	^ V	~
	^	Λ	calculated	x5	urad (antian)	^	^	
			Calcu	liated or meas	ured (option)			
	V	V	option: al		ne neutral ct	irrent	V	V
	X	X	X	X	X	X	X	X
	× v	X	×	×		× ×	× ×	^
	^ V	× ×	×	× ×	v	× ×	^ V	v
	×	X	^ calculated	X	^	X	×	×
	X	X	calculated	X		X	X	~
	× ×	× ×	v	X	v	N V	× ×	v
	A X	A Y	A X	X	A Y	A X	^ Y	× ×
	X	X	X	X	X	X	X	X
	× v	X V	calculated	X	Λ		Λ	Λ
	×	X	X	X	X	X	X	X
PHASE TANGENT $\phi_1$	X	X	calculated	X	X	X	X	X
PHASE TANGENT $\phi_2$	X	X	calculated	x		X	X	~
SAG	X	X	X	X	x	X	X	X
	X X	X X	calculated	v3	x x	Y	X	x x
	X	X	calculated	x3 x2	л Х	X	× X	X
SYSTEM REACTIVE ENERGY IN	X	X	calculated	x3	X	X	X	X
SYSTEM REACTIVE ENERGY OUT	X	X	calculated	x3	X	X	X	x
SYSTEM APPARENT ENERGY	X	X	calculated	x3	X	X	X	x
ACTIVE ENERGY IN La	X	X	X	x3	X	X	X	X
ACTIVE ENERGY OUT L	x	x	x	x3	X	X	X	x
REACTIVE ENERGY IN L <sub>1</sub>	X	X	X	x3	X	X	X	X
REACTIVE ENERGY OUT L1	X	Х	X	x3	Х	Х	Х	X
APPARENT ENERGY L1	X	Х	X	x3	X	X	X	X
ACTIVE ENERGY IN L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	х3		Х	Х	Х
ACTIVE ENERGY OUT L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	х3		Х	Х	Х
	•							

(<u>megacon</u>)

EMS-96

Användarmanual

IM1200-U-M v1.6 Sida **26** av **47** 

REACTIVE ENERGY IN L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	Х
REACTIVE ENERGY OUT L <sub>2</sub>	Х	х	calculated	x3	Х	Х	Х
REACTIVE ENERGY OUT L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	Х
APPARENT ENERGY L <sub>2</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	Х
ACTIVE ENERGY IN L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	
ACTIVE ENERGY OUT L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	
REACTIVE ENERGY IN L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	
REACTIVE ENERGY OUT L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	
APPARENT ENERGY L <sub>3</sub>	Х	Х	calculated	x3	Х	Х	

: De värden som avläses i denna konfiguration är inte signifikant.

I WIRING på programmeringssidan är det möjligt att ändra anslutningstyp och i Enhetsstatus-sidan de inkopplade spännings- och strömmarnas tillstånd.

För spänningsledningen är det möjligt att ha följande alternativ:

- Korrekt.

- Ej korrekt. Ordningen på spänningsanslutningar är inte korrekt (vinklarna mellan faserna är förskjutna med 120 °) i följande inställning: 3-fas, 3-fas balanserad, 3-fas multi-lastbalanserade, 1-fas multi-belastning och multi-1-fas.

- Inte tillämpligt.

Alla spänningsingångar måste vara använda.

För strömledningen är det möjligt att ha följande alternativ:

- Korrekt.

- Ej korrekt: ordningen på anslutningar är inte korrekt i följande inställning: 3-fas, 3-fas balanserad, 3-fas multi-lastbalanserad, 1-fas multi-belastning och multi-1-fas.

L1 omvänd: strömmen i L1 har motsatt tecken mot de andra två faserna.

L2 omvänd: strömmen i L2 har motsatt tecken mot de andra två faserna.

L3 omvänd: strömmen i L3 har motsatt tecken mot de andra två faserna.

- Inte tillämpligt.

All strömingångar måste användas och lasterna måste vara balanserade.

#### Effektfaktor



**IEC Power Factor Sign Convention** 



Reactive





Reactive

**SIGN Power Factor Sign Convention** 



Setup  $\rightarrow$  Measure  $\rightarrow$  Energies/Counters $\rightarrow$  Preset energies

Förinställda energivärden	Område	Standard
$\Sigma$ Wh IN [0.1kWh]	0÷100000000	0
Värde att addera i systemets aktiv energi IN räk	knare	
$\Sigma$ Wh OUT [0.1kWh]	0÷100000000	0
Värde att addera i systemets aktiv energi OUT r	räknare	
Σ VArh IN [0.1kVArh]	0÷100000000	0
Värde att addera i systemets reaktiv energi IN r	äknare	
$\Sigma$ VArh OUT [0.1kVArh]	0÷100000000	0
Värde att addera i systemets reaktiv energi OU	T räknare	
Σ VAh [0.1kAh]	0÷100000000	0
Värde att addera i systemets skenbar energi rä	knare	
Wh IN L1	0÷100000000	0
Värde att addera i L1 aktiv energi IN räknare		
Wh OUT L1	0÷100000000	0
Värde att addera i L1 aktiv energi OUT räknare		
VArh IN L1	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L1 reaktiv energi IN räknare		
VArh OUT L1	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L1 reaktiv energi OUT räknar	re	
VAh L1	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L1 skenbar energi räknare		
Wh IN L2	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L2 aktiv energi IN räknare		
Wh OUT L2	$0 \div 100000000$	0
Värde att addera i L2 aktiv energi OUT räknare		
VArh IN L2	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L2 reaktiv energi IN räknare		
VArh OUT L2	$0 \div 100000000$	0
Värde att addera i L2 reaktiv energi OUT räknar	re	
VAh L2	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L2 skenbar energi räknare		
Wh IN L3	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L3 aktiv energi IN räknare		
Wh OUT L3	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L3 aktiv energi OUT räknare		
VArh IN L3	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L3 reaktiv energi IN räknare		
VArh OUT L3	0 ÷ 100000000	0
Värde att addera i L3 reaktiv energi OUT räknar	re	
VAh L3	0 ÷ 100000000	0
Varde att addera i L3 skenbar energi räknare		



#### Energivärden och Energimätare (Energies and counters)

EMS-96 har 4, 8 eller 16 tidsband (beroende på tillval) för att skilja energiförbrukningen. Du kan schemalägga utbyte av tidsband manuellt (Modbus kommando) från DI (digitala ingångar) eller förinställd (Setup  $\rightarrow$  Timeband  $\rightarrow$  Mode  $\rightarrow$  Preset).

Från digitala ingångar är det nödvändigt att ställa in användningen av digitala ingångar för detta ändamål (Setup  $\rightarrow$  I / O  $\rightarrow$  DI 1, 2, 3, 4  $\rightarrow$  läge  $\rightarrow$  Change TB).

Med förinställning är det nödvändigt att definiera en daglig plan där du ställer in tiden för övergången (högst 16) från en till nästa tidsband. I Period planen (*Setup*  $\rightarrow$  *Timeband*  $\rightarrow$  *Preset*  $\rightarrow$  *Daily* /*Period Plan*) väljs månad och dag för start och slut, det är nödvändigt att koppla varje Daily Plan till en eller flera dagar veckan. Vid slutet av inställningarna av perioden planen kommer den aktiveras. Alla helgdagar kommer att fastställas i menyn Holidays (*Setup*  $\rightarrow$  *Timeband*  $\rightarrow$  *Preset*  $\rightarrow$  *Holidays*)

Setup  $\rightarrow$  Measure  $\rightarrow$  Energies/Counters  $\rightarrow$  Mode

Mode Timeband (option)	Range	Default				
Förändring av energi	manual / from DI / preset	manual				
Det är möjligt att välja läge för att ändra tidsba	nd.					
Manuellt.						
- Från DI: kombinationen av digitala ingångar v	· Från DI: kombinationen av digitala ingångar välj det aktuella tidsbandet (TB) som används (se tabellen nedan).					
- Förinställning (se Timeband Daily och Period Plan för mer information).						
Förändring av räknare	manual / from DI	manual				
Det är möjligt att välja läge för att ändra tidsba	nd.					
- Manuell.						

- Från DI: kombinationen av digitala ingångar att välja den aktuella tiden och (TB) som används (se tabellen nedan).

DI4	DI3	DI2	DI1	TB used	DI4	DI3	DI2	DI1	TB used	DI4	DI3	DI2	DI1	TB used	DI4	DI3	DI2	DI1	TB used
0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1	0	0	0	9	1	1	0	0	13
0	0	0	1	2	0	1	0	1	6	1	0	0	1	10	1	1	0	1	14
0	0	1	0	3	0	1	1	0	7	1	0	1	0	11	1	1	1	0	15
0	0	1	1	4	0	1	1	1	8	1	0	1	1	12	1	1	1	1	16

 $Setup \rightarrow Measure \rightarrow Energies/Counters \rightarrow Daily plan$ 

Daily Plan X (from 1 to 16) (option)	Område	Standard
Start Hour 1	00 ÷ 23	0
Timme när tidsbandet ändras		
Start Minute 1	00 ÷ 59	0
Minut när tidsbandet ändras		
Timeband Used 1	Används ej ÷ TB-XX* (band)	Används ej
Ny inställning av tidsband.		
Start Hour 16	00 ÷ 23	0
Timme när tidsbandet ändras		
Start Minute 16	00 ÷ 59	0
Minut när tidsbandet ändras.		
Timeband Used 16	Används ej ÷ TB-XX* (band)	Används ej
Ny inställning av tidsband.		

\* XX in TB-XX, depends from the number of the Timeband enabled.

#### $\textit{Setup} \rightarrow \textit{Measure} \rightarrow \textit{Energies/Counters} \rightarrow \textit{Period plan}$

Period Plan X (from 1 to 16) (option)	Område	Standard
Enable	yes / no	no
Aktivera eller avaktivera plan. VARNING: Ställ i	n alla de följande parametrarna innan aktivering.	
Start Month	January ÷ December	January
Månad när perioden startar		
Start Day	1 ÷ 31	1
Dag när perioden startar		
End Month	January ÷ December	December
Månad när perioden slutar		
End Day	1 ÷ 31	31
Dag när perioden slutar		
Monday Plan	Plan 1 ÷ Plan 16	Plan 1
Plan som används denna dag		
Sunday Plan	Plan 1 ÷ Plan 16	Plan 1
Plan som används denna dag		



Setup $\rightarrow$	Measure $\rightarrow$	Energies/	'Counters ·	→ Holiday

Setup 7 measure 7 Energies, counters 7 honduy				
Holiday (option)	Område	Standard		
Month Holiday 1	January ÷ December	January		
Månad med helgdag i				
Day Holiday 1	1÷31	1		
Dag med helgdag i				
Plan Holiday 1	÷ plan 16			
Plan som används för denna helgdag. Om instä	llningen är olik från är Holiday plan aktiverad			
Month Holiday 48	January ÷ December	January		
Månad i vilken helgdag finns				
Day Holiday 48	1÷31	1		
Dag i vilken helgdag finna				
Plan Holiday 48	÷ plan 16			
Plan som används för denna helgdag. Om instä	llningen är olik från är Holiday plan aktiverad			

Exempel på användning av den förinställda (Preset ) funktionen att planera tidsbandskonsumtionen.

2 dagliga planer definieras, den första används för vardagar, den andra för lördagar och söndagar.

Aktivering sker vid slutet av dessa inställningar (Daily Plan och Period Plan).

Två dagar (januari 6 och 21 april) är undantag från standardveckoschema som används i meny Holidays.

Setup $\rightarrow$ Measure $\rightarrow$ Energies/Counters $\rightarrow$ Daily plan	Daily Plan 1	
	Start hour 1	8
	Start minute 1	30
	Timeband used 1	TB-1
	Start hour 2	18
	Start minute 2	30
	Timeband used 2	TB-2
Setup $\rightarrow$ Timeband $\rightarrow$ Preset $\rightarrow$ Daily	Daily Plan 2	
	Start hour 1	7
	Start minute 1	00
	Timeband used 1	TB-1
	Start hour 2	12
	Start minute 2	00
	Timeband used 2	TB-2
Setup $\rightarrow$ Timeband $\rightarrow$ Preset $\rightarrow$ Period	Period Plan 1	
	Start month	January
	Start day	1
	End month	July
	End day	31
	Monday plan	plan 1
	Tuesday plan	plan 1
	Wednesday plan	plan 1
	Thursday plan	plan 1
	Friday plan	plan 1
	Saturday plan	plan 2
	Sunday plan	plan 2
	Enable	yes
Setup $ ightarrow$ Timeband $ ightarrow$ Preset $ ightarrow$ Holiday	Month holiday 1	January
	Day holiday 1	6
	Plan holiday 1	plan 2
	Month holiday 2	April
	Day holiday 2	21
	Plan holiday 2	plan 2



#### **Användarsidor (User Pages)**

EMS-96 ger användaren sex konfigurerbara sidor. Du kan välja vilken typ av sida (momentana värden, medelvärden, energivärden, grafik och börvärde) och dess sammansättning (upp till 6 mätningar för sida).

Om du väljer börvärdet kan texten associerad med varje börvärde ändras i Uppsättning  $\rightarrow$  Börvärde  $\rightarrow$  Texter (*Setup*  $\rightarrow$  *Setpoint*  $\rightarrow$  *Texts*) för att få en tydligare koppling mellan larmet och dess visualisering.

I användarsidorna är det möjligt att ändra titlar i Inställningar  $\rightarrow$  Användar sidor  $\rightarrow$  Titlar (*Setup*  $\rightarrow$  *User Pages*  $\rightarrow$  *Titles*) för att ha en klar bild av innehållet. Till exempel i fallet med system som består av flera oberoende faser finns möjlighet att gruppera spänning, ström och effekt av L1 fas, i en enda sida med en titel som kan markeras till samma användare.

#### Setup $\rightarrow$ User page $\rightarrow$ Type

Тур	Område	Standard
User page 1	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 1. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	
User page 2	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 2. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	
User page 3	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 3. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	
User page 4	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 4. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	
User page 5	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 5. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	
User page 6	instant / averages / energies / setpoint	momentan
För att möjliggöra visualisering av användarsida	a 6. (momentan/medel/energivärden/börvärde)	

Setup  $\rightarrow$  User page  $\rightarrow$  Composition

Användarsida X (from 1 to 6)	Område	Standard
Rad 1	Om typen är: instant →se tabell Förkortningar grupp Momentan averages → se tabell Förkortningar grupp Medel energies → se tabell Förkortningar grupp Energivärden börvärde → 1 ÷ 32	Sid 1: ΣV Sid 2: V1-V2 Sid 3: ΣA Sid 4: ΣPF Sid 5: ΣW Sid 6: ΣVAr
Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	arens sida X.	
Rad 2	Se rad 1	Sid 1: V1 Sid 2: V2-V3 Sid 3: A1 Sid 4: PF1 Sid 5: W1 Sid 6: VAr1
Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	arens sida X.	
Rad 3	Se rad 1	Sid 1: V2 Sid 2: V3-V1 Sid 3: A2 Sid 4: PF2 Sid 5: W2 Sid 6: VAr2
Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	arens sida X.	
Rad 4	Se rad 1	Sid 1: V3 Sid 2: Sid 3: A3 Sid 4: PF3 Sid 5: W3 Sid 6: VAr3
Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	arens sida X.	
<b>Rad 5</b> Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	Se rad 1 arens sida X.	
Rad 6 Val av åtgärd som visas på 1:a raden av använd	Se rad 1 arens sida X.	

Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Titles		
Editera titel	Område	Standard
User page 1		VOLTAGES
Titel visas på användarsidan User Page.		
User page 2		PHASE PHASE
Titel visas på användarsidan User Page.		
User page 3		CURRENTS
Titel visas på användarsidan User Page.		
User page 4		POWER FACTOR
Titel visas på användarsidan User Page.		
User page 5		ACTIVE POWER
Titel visas på användarsidan User Page.		
User page 6		REACTIVE POWER
Titel visas på användarsidan User Page.		

#### $\textit{Setup} \rightarrow \textit{User pages} \rightarrow \textit{Keys Text}$

Editera knapptext	Område	Standard
Knapp 1		L-N
Text associerad med funktionen av knappen.		
Knapp 2		L-L
Text associerad med funktionen av knappen.		
Knapp 3		А
Text associerad med funktionen av knappen.		
Knapp 4		P.F.
Text associerad med funktionen av knappen.		
Knapp 5		W
Text associerad med funktionen av knappen.		
Knapp 6		VAr
Text associerad med funktionen av knappen.		

Exempel:	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Titles	User page 1	Warehouse	Wa	rehouse
	Setup $\rightarrow$ User pages $\rightarrow$ Type	User page 1	instant	W1	X.XXX <b>kW</b>
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 1	W1	VAr1	X XXX kVAr
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 2	VAr1		
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 3	W2	W2	X.XXX <b>kW</b>
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 4	VAr2	VAr2	X XXX kVAr
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 5	W3		
	Setup $ ightarrow$ User pages $ ightarrow$ Composition	Row 6	VAr3	W3	X.XXX <b>kW</b>
				VAr3	X.XXX kVAr
ivied dessa	a angivna varden kommer anvandarsidan se	e ut sa har:			

Med dessa angivna värden kommer användarsidan se ut så här:



#### Kommunikation (Communication)

 $Setup \rightarrow Communication \rightarrow COM1/2 \rightarrow Setting$ 

COM1/2 inställningar (option)	Område	Standard	
Mode	Slav / Master	Slave	
Slaves to read	1 ÷ 20	1	
Antal slavar inkopplade I master-enheten			
Master Timeout [ms]	0 ÷ 10000	800	
Tid för att flagga om slav inte svarar i NO RESPO	DNSE COUNTER (Master mode)		
Scan rate [ms]	0 ÷ 10000	1000	
Fördröjning mellan 2 master-förfrågningar (Ma	ster mode).		
Notera: detta värde måste vara större än TIME	OUT.		
Node address	1 ÷ 247	1	
Identifiering av instrumentet I Modbus-systemet			
Notera: gäller endast I Slave Mode.			
Baud rate [kbit/s]	4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200	38400	
Kommunikationshastighet			
Stop bits	1 / 2 stop	1 stop	
Kommunikationsparametrar			
Parity	None / Odd / Even	None	
Kommunikationsparametrar	Ingen / Udda / Jämn		
Min. response delay [ms]	5 ÷ 100	10	
Modifiering av värde vid användning av en långsam extern konverterare.			

Setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  COM1/2  $\rightarrow$  Slave tipology

COM1/2 Slave read (option)	Område	Standard
Slave node 1	TTC-V/CTT-4/CTT-8/HRI/EMM-h/EMT-4s/EMS-96/RI-SM	
Typ av slav (instrument) kopplad till adress 1.		
Slave node 20	TTC-V/CTT-4/CTT-8/HRI/EMM-h/EMT-4s/EMS-96/RI-SM	
Typ av slav (instrument) kopplad till adress 20.		

Note: Accessible only with COM in master mode. The number of slave node is equal of the value set in "Slave to read".

 $\textit{Setup} \rightarrow \textit{Communication} \rightarrow \textit{COM1/2} \rightarrow \textit{Slave name}$ 

COM1/2 Editing Slaves name (option)	Område	Standard
Slave node 1		Slave 1
Namn på slaven		
Slave node 20		Slave 20
Namn på slaven		
Notora, Åtkomlig andast i mastar mada		

Notera: Atkomlig endast i master mode.

Setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Profibus

Profibus (option)	Område	Standard
Address [node]	1 ÷ 126	1
Identifiering av instrument i Profibus-nätverk		



Setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Ethernet

Ethernet (option)	Område	Standard
Address [node]	1 ÷ 247	1
Identifikation av instrumentet I Modbus-nätver	k	
IP address	0.0.0.0 ÷ 255.255.255.255	10.0.0.100
IP-adress associerat till instrumentet		
Subnet mask	0.0.0.0 ÷ 255.255.255	255.0.0.0
Subnet mask associerat till instrumentet		
IP gateway	0.0.0.0 ÷ 255.255.255	10.0.254
IP-adress i gateway associerat till instrumentet		
IP Port	0 ÷ 65535	502
Numret på TCP-porten för Modbus-kommunika	ationen.	
IP Wifi	0.0.0.0 ÷ 255.255.255	1.0.0.1
IP Wifi adress associerat till instrumentet.		

Setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  M-Bus

M-Bus (option)	Område	Standard
Address [node]	0 ÷ 250	1
Identifiering av instrument på M-BUS-nätverket	t.	
Baud rate [kbit/s]	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400	2400
Kommunikationshastighet		
Stop bits	1 / 2 stop bits	1 stop
Kommunikationsparametrar		
Parity	None / Odd / Even	Even
Kommunikationsparametrar	Ingen / Udda / Jämn	
Min Response delay [ms]	0 ÷100	10
Om 0 (noll) svarar instrumentet så snart det är möjligt.		

 $\textit{Setup} \rightarrow \textit{Communication} \rightarrow \textit{M-Bus} \rightarrow \textit{Readout data}$ 

M-Bus Readout Data (option)	Område	Standard (*)
Grupp 1	Se tabell Förkortningar	Momentan
Grupp för läsning av första mätningen		
Measure 1	See tabell Förkortningar för respektive grupp	V
1:a läsningen		
Group 20	Se tabell Förkortningar	Energivärden
Grupp för läsning av 20:e mätningen		
Measure 20	See tabell Förkortningar för respektive grupp	VArh OUT
20:e läsningen		

(\*) Standard Tabell Grupp/Mätning av M-BUS Readout Data

Nummer på grupp och mätning	Grupp	Mäter
1	Momentan	V
2	Momentan	V1
3	Momentan	V2
4	Momentan	V3
5	Momentan	А
6	Momentan	A1
7	Momentan	A2
8	Momentan	A3
9	Momentan	PF
10	Momentan	PF1

Nummer på grupp och mätning	Grupp	Mäter
11	Momentan	PF2
12	Momentan	PF3
13	Momentan	W
14	Momentan	VAR
15	Momentan	N
16	Momentan	Hz
17	Energivärden	Wh IN
18	Energivärden	Wh OUT
19	Energivärden	VArh IN
20	Energivärden	VArh OUT



# Ingångar / utgångar (I/O)

# Setup $\rightarrow 1/0 \rightarrow D0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$

Digitala utgångar 1, 2, 3, 4 (puls/larm)	Område	Standard
Level	Aktiv låg / Aktiv hög	Aktiv hög
Aktiv Låg: initial status hög nivå. Aktiv Hög: Initia	al status låg nivå.	-
Mode	Status / Pulse / Setpoint	Status
Status: se inställning I Status.		
Puls: se associerad mätning (Associated DO-1).		
Börvärde: Den digitala utgången kontrolleras av	börvärdesfunktionen.	
Pulse weight [Wh-VArh]	1 ÷ 10000	100
Pulsvärde, inställning 1000 vid 1 puls/kWh		
Duration [ms]	60 ÷ 1000	500
Pulslängd		
Status DO-1	0/1	0
Välj ON för att stänga utgången, OFF för att öppna den.		
Associated DO-1	Se tabell Förkortningar Energivärde	Wh IN
Associerad mätning av den digitala utgången DO	D-1.	
Status DO-2	0/1	0
Välj 0 (noll) för att stänga utgången, 1 för att öp	pna den.	
Associated DO-2	Se tabell Förkortningar Energivärde	Wh OUT
Associerad mätning av den digitala utgången DO	D-2.	
Status DO-3	0/1	0
Välj 1 för att stänga utgången, 0 (noll) för att öp	pna den.	
Associated DO-3 (option)	Se tabell Förkortningar Energivärde	VArh IN
Associerad mätning av den digitala utgången DO	D-3.	
Status DO-4	0/1	0
Välj 1 för att stänga utgången, 0 (noll) för att öppna den.		
Associated with DO-4 (option)	Se tabell Förkortningar Energivärde	VArh OUT
Associerad mätning av den digitala utgången DO	D-4.	

#### Setup $\rightarrow$ I/O $\rightarrow$ DO 5, 6, 7, 8

Digital utgång X* (option)	Område	Standard	
Status	0/1	0	
Välj 1 för att stänga utgången, 0 (noll) för att ö	opna den.		
Level	Aktiv låg / Aktiv hög	Aktiv hög	
Aktiv Låg: initial status hög nivå. Aktiv Hög: Initial status låg nivå.			
Mode	Status / Not used / Setpoint	Status	
Status: se Status-inställningar Avä	nds ej Börvärde: Den digitala utgången styrs av börvä	irdes-funktionen	
* Dessa inställningar används för option digital	a utgångar från DO-5 till DO-8		

Dessa inställningar används för option digitala utgångar från DO-5 till DO-8.

#### Setup $\rightarrow$ I/O $\rightarrow$ DI 1, 2, 3, 4

Digital input X* (option)	Range	Default
Mode	See below	Status
- Status	<ul> <li>Ändra energy- och timbandsräknare som faktisk</li> </ul>	t används (se exampel)
- Räknare	- Extern trigger	
- Förändring energi timband som faktiskt anvä	nds (se exempel) - Återställning SP-DO	
- Förändring räknare timband som faktiskt anv	ränds (se exempel)	
Exempel:		
DI-4 = 1, DI-3, = 0 DI-2 = 0, DI-1 = 1: valt timban	d är 1001bin -> TB 9	
DI-4 = 0, DI-3, = 0 DI-2 = 1, DI-1 = 1: valt timban	d är 0011bin -> TB 3	
Multiplier	1 ÷ 100000	1
Om den digitala ingången har läget för Counter	(räknare) multiplicera ingångspulsen med koefficienten för inställnin	igen.
Divider	1 ÷ 100000	1
Om den digitala ingången har läget för Counter	(räknare) dividera ingångspulsen med koefficienten för inställningen	
SP-DO level	Aktiv låg / Aktiv hög	Aktiv hög
Utgångsinställningen i SP-DO reset går till utgå	ngsläget.	
SP-DO reset	DO-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	inaktiverad
Om sätts SP-DO återställningsläge på ingånger	n, kan denna parameter för att ställa utgångarna som återställs när ir	ngångsstatus är densamma
som anges i SP-DO nivå set.		
Measure unit		[-]
Visar vilken enhet som mats vid användning av	digital utgång i <b>Counter</b> läge	

\* Dessa inställningar används för option digitala ingångar DI-1 till DI-4.



Setup  $\rightarrow$  I/O  $\rightarrow$  AO 1, 2, 3, 4

Setup 7 1/0 7 /10 1, 2, 3, 4			
Analog utgång X* (option)	Område		Standard
Range	0÷5V / 0÷10V / ±5V / ±10V / 4÷20m	A / 0÷20mA	0 ÷5V
Val av utgångens typ (ström eller spänning) och	ı relativa gränser.		
Measure group	Se tabell Förkortningar för respecti	ve grupp	
Val av grupp för den aktuella analoga utgången			
Measure associated	Se tabell Förkortning för vald g	rupp	
Associerad mätning av den faktiska analoga utg	ången, i vald mätgruppen		
High threshold	± 9999		0
Max-värde associerad med högt tröskel-värde			
High threshold unit	Se nedan		Se nedan understruket
Mätning av tröskelvärde i enheten.			
Spänning: <u>mV</u> -V-kV-MV	Aktiv effekt: <u>W</u> -kW-M-GW	Temperatur: <u>°C</u>	
Ström: <u>mA</u> -A-kA-MA	Reaktiv effekt: <u>VAr</u> -kVAr-MVAr-GVAr	THD och övetor	ner: <u>%*100</u>
Skenbar effekt: <u>VA</u> -kVA-MVA-GVA	Frekvens: <u>mHz</u>	Vinkel: <u>degree*</u>	<u>10</u>
Low threshold	± 9999		0
Minimi-värde associerad med lågt tröskel-värde	2		
Low threshold unit	Se nedan		Se nedan understruket
Mätning av tröskelvärde i enheten.			
Spänning: <u>mV</u> -V-kV-MV	Aktiv effekt: <u>W</u> -kW-M-GW	Temperatur: <u>°C</u>	
Ström: <u>mA</u> -A-kA-MA	Reaktiv effekt: <u>VAr</u> -kVAr-MVAr-GVAr	THD och övetor	ner: <u>%*100</u>
Skenbar effekt: <u>VA</u> -kVA-MVA-GVA	Frekvens: <u>mHz</u>	Vinkel: <u>degree*</u>	<u>10</u>
* Desse inställningen envände fär entign englag			

\* Dessa inställningar används för option analoga utgångar AO-1 till AO-4.

Exempel: för att associera L1 fasspänningen till den analoga utgången är det nödvändigt att välja momentan för objektet mätgrupp och förkortningen V1 för objektet Mät samband. Om det maximala värdet sätts till 300V och 100V till ett minimum, med skala 0 ÷ 20mA, kommer den att ha 200V som uppmätt spänning och utgången kommer att vara 10 mA. För effektfaktorn cos\u00f6 and tan\u00f6 används en annan logik, se följande exempel.



Välja  $\cos\phi$  eller effektfaktorn som en åtgärd för att associera till den analoga utgången är mellanutgångsvärdet (10 eller 12 mA) inställd på  $\cos\phi$ = 1 (och sammanfaller med  $\cos\phi$  = -1). Värdet av utsignalen kommer att trenden att öka när de positiva värdena av  $\cos\phi$  minskning från 1 till 0 medan den för de negativa värden, kommer det att minska när värdet trenden att 0. Exempel: Ställa 800 och -800 som största och minsta värden när  $\cos\phi$  = 0,9 värdet kommer att vara 15 mA, medan när  $\cos\phi$  = -0,9 blir det 5

I fallet med val av tan $\phi$  den mellanliggande produktionen värde (10 eller 12 mA) är inställd på tan $\phi$  = 0 och utsignalen kommer att vara direkt proportionell mot variationen av åtgärden.



mA.

#### Börvärde

EMS-96 ger användaren funktioner som utför flera åtgärder när en åtgärd överskrider de fastställda gränserna, i vägen för att ta automatiska korrigerande åtgärder.

Thrend

Börvärdet (32 tillgängliga) görs av 3 huvudområden:

- Parameter som ska kontrolleras med sina begränsningar
- Logik som ska användas
- Åtgärder som skall vidtas.

Om du vill använda börvärdena korrekt, är det nödvändigt att följa dessa punkter:

Välj källan till åtgärd för att kontrollera mellan interna åtgärder och externa (KOM i Master-läge).
Välj gruppen och objektet (åtgärden inom gruppen).

- Definiera vad är gränserna att åtgärden inte får överstiga (Hög tröskel + Hög tröskel enhet och Låg tröskel + Låg tröskel enhet) och den tid som tillbringats utanför gränserna själva (över aktiveringstid, Entry aktiveringstid och Hysteres) för att undvika kontinuerlig ändrar tillståndet hos larm när avlästa värdet är nära tröskelvärdena.

- Om gränserna överskrids och om det är

nödvändigt att kontrollera flera parametrar

samtidigt och att ha en enda åtgärd, finns det

High Threshold Hysteresis Or Low n Threshold

möjlighet att koppla flera börvärden med hjälp av de två viktigaste logiska operationer (AND och OR). För att kunna använda den här funktionen måste du ställa in endast ett börvärde som "primär" med följande inställningar:

gränser;Aktiveringstid (Över / Entry);

- Logik (Över / Entry);

- Operander (sekundära börvärden som ska ingå i logiken);

- Action (Över / Entry);

och andra börvärde som "sekundär", där endast de gränser och kon- taktstudsar ställs in.

- Ställ in åtgärd eller de åtgärder som skall vidtas (åtgärd över / åtgärd post) i fråga om pass / retur av gränserna som tidigare fastställts, mellan följande:

- Spara händelsen;

- Ändra status för en eller flera digitala utgångar;

- Öka räknaren att överskrida gränser;

- Starta timern när åtgärden överskrider gränserna.

- Efter inställning av parametrarna för börvärdet, och först i slutet, är det nödvändigt att välja Ja för rösten Aktivera



Sec

Setup  $\rightarrow$  Setpoint

Därwände XX (from 1 to 22)	Omreda	Chandand
Borvarde XX (Irom 1 to 32)		Standard
Enable	Ja / Nej	Nej
Aktivera eller avaktivera borvardes-funktionen		
Source	kell hämtes	Interna matningar
	Kdii Iidiiilds	
Group Val av grupp för dat aktuella hörvärdet om den	är inställd Intorna, Mätningar som källa (Sourco)	
tem	ai instaliu interna Mathingal soni kalia (source)	
Nal av mätning i vald Mätnings Grupp för aktur	se tabeli Forkortningar for valu grupp	
High throshold	+ 0000	0
Åtgärds utförs om åtgärden överskrider inställt	värde	0
High threshold unit	Se nedan	Se nedan understruket
Measure node X som källa kommer multiplikat	ionfaktorn att bli 1 1000 1000000 medan med Internal measures k	ommer det vara:
Snänning: mV-V-kV-MV Reakti	v effekt: VAr-kVAr-MVAr-GVAr Vinkel: degree*10	
Ström: mA-A-kA-MA Frekve	ens: mHz Skenhar energi: V/Ah*100-k\	/Ah-M//Ah-G//Ah
Skenbar effekt: VA-kVA-MVA-GVA Temp	eratur: °C Aktiv energi: Wh*100-kWh-	MWh-GWh
Aktiv effekt: W-kW-MW-GW THD o	ch övetoner: %*100 Reaktiv energi: VArh*100-k\	/Arh-MVArh-GVArh
Low threshold	+ 9999	0
The <b>Action</b> is executed if the measure is lower t	than the set value.	Ū.
Low threshold unit		
Se beskrivning under <b>High threshold unit</b> .		
Over debounce [seconds]	0 ÷ 10000	0
0: momentant genomförande av Action		-
1÷10000: Action genomförs om villkoren hålls	för tidsinställningen	
Entry debounce [seconds]	0 ÷ 10000	0
0: momentant genomförande av Action		
1÷10000: Action genomförs om villkoren hålls	för tidsinställningen	
Hysteresis (for high & low threshold)	Se nedan	0
Inställning av ett värde som inte är 0, då aktive	ras hysteresen med ett procentvärde.	
Logic operation over	Se nedan	INGEN (NO) logik
- INGEN (NO) logik: åtgärds utförs utan att kont	rollera statusen för andra börvärdet [Standard].	
- ELLER (OR)logik: åtgärds utförs efter kontroll a	av resultatet i OR logisk operation med börvärdet vald i operande .	
- OCH (AND) logik: åtgärds är exekvera efter ko	ntroll av resultatet av AND logik drift med börvärdet vald i operande	r.
VARNING: Det är inte möjligt att ställa in OR log	gik för logisk operation över och logisk operation samtidigt.	
Logic operation entry	Se nedan	INGEN (NO) logik
- INGEN (NO) logik: åtgärds utförs utan att kont	rollera statusen för andra börvärdet [Standard].	
- ELLER (OR)logik: åtgärds utförs efter kontroll a	av resultatet i OR logisk operation med börvärdet vald i operande .	
<ul> <li>OCH (AND) logik: åtgärds är exekvera efter ko</li> </ul>	ntroll av resultatet av AND logik drift med börvärdet vald i operande	r.
VARNING: Det är inte möjligt att ställa in OR log	gik för logisk operation över och logisk operation samtidigt.	
Operands (1-16)	Se nedan	Ingen Operand
Börvärde 1: välj Ja för att inkludera börvärdet 0	)1 i logiken.	
Borvarde 16: valj Ja for att inkludera borvardet	16 i logiken.	
Operands (17-32)	Se nedan	Ingen Operand
Borvarde 17: valj Ja for att inkludera borvardet	17 i logiken.	
Bönvärde 32: väli 12 för att inkludera hörvärdet	32 i logiken	
Action over	Se nedan	Ingen
Det möjligt att välja en mer eller någonting åte	zärder:	ingen
- Visa och spara händelsen - Öka en	variahel som anger antalet händelser	
- Ändra DO-X tillstånd.	variabel som indikerar tidslängden för händelsen.	
Action entry	Se nedan	Ingen
Det möjligt att välja en, mer eller någonting åte	gärder:	0-
- Visa och spara händelsen Ändra DO-X tillst	ånd	
DO used	Se nedan	Ingen
Det möjligt att välja (med Ja) en eller flera DO:	DO-1, DO-2, DO-3, DO-4, DO-5, DO-6, DO-7, DO-8.	2
VARNING: för en korrekt funktion, innan utgån	g väljs är det nödvändigt att ställa in börvärdesläge under posten i in	ställningar(DO-1, 2, 3, 4
eller DO-5, 6, 7, 8).	- · ·	



Exempel på inställning (i rätt ordning) att ställa in ett larm när spänningen överstiger 230V på faserna 1, 2 och 3 (V1 och V2 och V3) med att spara händelsen och omkopplingen av en digital utgång vid larm och när larmet slutar.

#### **BÖRVÄRDE 1** (primärt)

Källa: Intern mätning Grupp: omedelbar Enhet: V1 Hög tröskel: 230 Hög tröskel Enhet: V Över aktiveringstid: 10 (sek.) Logisk operation över: OCH Operander 1-16: - Börvärde 2: ja - Börvärde 3: ja Action över: - Spara händelsen: ja - DO förändring: ja Action posten: - Spara händelsen: ja - DO förändring: ja DO används: - DO-1: ja Aktivera: ja **BÖRVÄRDE 2** (sekundär)

# Källa: Interna åtgärder

Grupp: Pulver Artikelnummer: V2 Hög tröskel: 230 Hög tröskel Enhet: V Över aktiveringstid: 10 (sek.) Aktivera: ja

#### **BÖRVÄRDE 3** (sekundär) Källa: Interna åtgärder

Grupp: Pulver Artikelnummer: V3 Hög tröskel: 230 Hög tröskel Enhet: V Över aktiveringstid: 10 (sek.) Aktivera: ja





#### Loggning

EMS-96 kan sampla upp till 15 mätvärden med 4 olika loggtyper.

Varning: det är först i slutet av loggens inställningar som du kan gå vidare till aktivera (se exempel).

#### <u>Generisk</u>

Det är möjligt att ta prov med frekvensen från en sekund till en gång i månaden mellan momentana mätningar, medelstora och energier.

Setup $\rightarrow$ Log $\rightarrow$ Generic		
Generisk Logg (option)	Område	Standard
Aktivera	ja / nej	nej
Aktivera eller inaktivera loggen Generic. För att	aktivera loggens funktionalitet, är det nödvändigt att stänga av anna	n aktiverad logg. Det är
möjligt att använda endast en typ av logg åt gå	ngen.	
Sampling	1sek/2sek/3sek/5sek/6sek/10sek/12sek/15sek/20sek/30sek/	15 min
	1min/2min/3min/5min/6min/10min/12min/15min/20min/	
	30min/60min/dagens slut /veckans slut/månadens slut	
Förvärvad tid		
Lagringstyp	FIFO / minnets slut	Minnets slut
Typ av lagring. Obs: FIFO efter 10 cykler i rad in	aktiveras automatiskt	
Grupp 1	Se förkortningstabell	
Välj grupp för första mätvärdet att sampla i ger	eric-loggen.	
Mätning 1	Se förkortningstabell	
Välj första mätvärdet att sampla i generic-logge	n	
Grupp 15	Se förkortningstabell	
Välj grupp för 15:e mätvärdet att sampla i gene	ric-loggen.	
Mätning 15	Se förkortningstabell	
Välj 15:e mätvärdet att sampla i generic-loggen		

Varning: Alla inspelningar för alla loggar försvinner om någon parameter ändras.

Exempel:	Setup $ ightarrow$ Log $ ightarrow$ Generic	Sampling	20 sec
		Storage type	end memory
		Group 1	instant
		Measure 1	W1
		Group 2	instant
		Measure 2	W2
		Group 3	instant
		Measure 3	W3
		Group 4	instant
		Measure 4	COS1
		Group 5	instant
		Measure 5	COS2
		Group 6	instant
		Measure 6	COS3
		<u>Enable</u>	<u>yes</u>

För att visa hur många loggar som användes och den återstående lagringstiden: Information  $\rightarrow$  Log summary  $\rightarrow$  Generic.

För att visa en ensam log:

Information  $\rightarrow$  Log detail  $\rightarrow$  Generic.



<u>Smart</u>

It's possible to define the measures which will be calculated the average, the minimum and the maximum in the period set (from 1 minute to end of year).

#### $\mathit{Setup} \rightarrow \mathit{Log} \rightarrow \mathit{Smart}$

Smart Log (option)	Range	Default
Aktivera	yes / no	no
Aktivera eller inaktivera loggen Smart. För att a	ktivera loggens funktionalitet, är det nödvändigt att stänga av annan a	aktiverad logg. Det är
möjligt att använda endast en typ av logg åt gå	ngen.	
Analysfönster	1sek/2sek/3sek/5sek/6sec/10sek/12sek/15sek/20sek/30sek/	15 min
	1min/2min/3min/5min/6min/10min/12min/15min/20min/	
	30min/60min/dagens slut /veckans slut/månadens slut	
Förvärvad tid		
Lagringstyp	FIFO / minnets slut	Minnets slut
Typ av lagring. Obs: FIFO efter 10 cykler i rad in	aktiveras automatiskt	
Grupp 1	Se förkortningstabell	
Välj grupp för första mätvärdet att sampla i sm	art-loggen.	
Mätning 1	Se förkortningstabell	
Välj första mätvärdet att sampla i smart-loggen		
Grupp 15	Se förkortningstabell	
Välj grupp för 15:e mätvärdet att sampla i smai	t-loggen.	
Mätning 15	Se förkortningstabell	
Välj 15:e mätvärdet att sampla i smart-loggen		

Varning: Alla inspelningar för alla loggar försvinner om någon parameter ändras.

För exempel, se generiska loggen

För att visa hur många loggar som användes och den återstående lagringstiden: Information  $\rightarrow$  Log summary  $\rightarrow$  Smart För att visa en ensam log: Information  $\rightarrow$  Log detail  $\rightarrow$  Smart



#### Trigger

De åtgärder som du väljer kommer att samplas i intervall från 1 till 3600 sekunder, men först efter det att förekomsten av en specifik händelse, detekteras av instrumentet.

Händelserna kan ställas in är av två typer:

- Digital ingång ändrar tillstånd;

- Börvärde "överskridit gränserna".

#### Setup $\rightarrow$ Log $\rightarrow$ Trigger

Trigger Log (option)	Område	Standard
Aktivera	yja / nej	nej
Aktivera eller inaktivera loggen Trigger. För att	aktivera loggens funktionalitet, är det nödvändigt att stänga av anr	nan aktiverad logg. Det är
möjligt att använda endast en typ av logg åt gå	ngen.	
Sampling [sekunder]	1 ÷ 3600	10
Förvärvad tid		
Lagringstyp	FIFO / minnets slut	Minnets slut
Type of storage. Note: FIFO after 10 consecutiv	e cycles is automatically disabled.	
Trigger ingång	DI active high, DI active low, Setpoint	DI active high
Ingång som aktiverar loggen.		
DI used	1÷4	1
Digital ingång som används för trigger.		
Setpoint used	1 ÷ 32	1
Börvärde för används för trigger		
Grupp 1	Se förkortningstabell	
Välj grupp för första mätvärdet att sampla i trig	ger-loggen.	
Mätning 1	Se förkortningstabell	
Välj första mätvärdet att sampla i trigger-logger	n	
Grupp 15	Se förkortningstabell	
Välj grupp för 15:e mätvärdet att sampla i trigg	er-loggen.	
Mätning 15	Se förkortningstabell	
Välj 15:e mätvärdet att sampla i trigger-loggen		

Varning: Alla inspelningar för alla loggar försvinner om någon parameter ändras.

Exempel: Setup → Log → Trigger	Sampling [s] Storage type Trigger input Setpoint used Group 1 Measure 1 <u>Enable</u>	5 minnets slut börvärde 1 momentan W1 <u>yes</u>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

För att visa hur många loggar som användes och den återstående lagringstiden: Information  $\rightarrow$  Log summary  $\rightarrow$  Trigger För att visa en ensam log: Information  $\rightarrow$  Log detail  $\rightarrow$  Trigger



#### Timed

De utvalda åtgärderna kommer att samplas i intervall från en sekund till en gång i månaden, men bara de dagar och tider som fastställs av användaren för att undvika onödig loggning.

 $\textit{Setup} \rightarrow \textit{Log} \rightarrow \textit{Timed}$ 

Timed Log (Option)		Range	Default
Aktivera		yes / no	no
Aktivera eller inaktivera loggen <u>Times</u> . F	ör att aktivera lo	ggens funktionalitet, är det nödvändigt att stänga av annan	aktiverad logg. Det är
möjligt att använda endast en typ av log	g åt gången.		
Sampling	1sek/	2sek/3sek/5sek/6sek/10sek/12sek/15sek/20sek/30sek/	15 min
	1mir	n/2min/3min/5min/6min/10min/12min/15min/20min/	
	30	min/60min/dagens slut /veckans slut/månadens slut	
Förvärvad tid			
Storage Type		FIFO / end memory	end memory
Typ av lagring. Obs: FIFO efter 10 cykler	i rad inaktiveras	automatiskt.	
Start hour		0÷23	0
Starttid för loggning			
Start minute		0 ÷ 59	0
Starttid för loggning			
End Hour		0÷23	23
Sluttid för loggning			
End minute		0 ÷ 59	59
Sluttid för loggning			
Monday		ves / no	no
Akivera eller avaktivera loggen denna ve	eckodag		-
	0		
Sunday		yes / no	no
Akivera eller avaktivera loggen denna ve	eckodag		
Grupp 1		Se förkortningstabell	
Välj grupp för första mätvärdet att samp	ola i timed-logge	n.	
Mätning 1		Se förkortningstabell	
Välj första mätvärdet att sampla i timed	-loggen		
Grupp 15		Se förkortningstabell	
Välj grupp för 15:e mätvärdet att sampla	a i timed-loggen.		
Mätning 15		Se förkortningstabell	
Välj 15:e mätvärdet att sampla i timed-l	oggen		
Warning: All recordings for all log will be	e lost if any para	meter is changed.	
Example: Setup $\rightarrow$ Log $\rightarrow$ Timed	Sampling	15 min	
······	Storage type	end memory	
	Start hour	8	
	Start minute	15	
	End hour	17	

Start hour	8
Start minute	15
End hour	17
End minute	45
Monday	yes
Tuesday	yes
Wednesday	yes
Thursday	yes
Friday	yes
Saturday	no
Sunday	no
Group 1	avrage
Measure 1	AVG W
Group 2	avrage
Measure 2	AVG VAr
<u>Enable</u>	yes

To display how many log were acquired and the remaining storing time:

Info  $\rightarrow$  Log summary  $\rightarrow$  Timed. To display the single log:

Info  $\rightarrow$  Log detail  $\rightarrow$  Timed.



#### Matematiska operationer

I de 8 "math" som finns är det möjligt att definiera de åtgärder och de matematiska operationerna (summa, subtraktion, multiplikation, division) för att uppnå ett resultat som kan visa och läsa (kommunikationsgränssnitt) och används i börvärdet eller som ett argument i en annan matematisk mer komplex operation.

Setup  $\rightarrow$  Math

Math X (från 1 till 8)	Område	Standard
Aktivera	ja / nej	nej
Akivera eller inaktivera math X.		
Beräkning tid	1sek / 2sek / 3sek / 5sek / 6sekk/ 10sek / 12sek / 15sek / 20sek /	1 sek
	30 sek / 1min / 2min / 3min / 5min / 6min / 10min / 12min /	
	15min / 20 min / 30min / 60min / dagens slut / veckans slut /	
	månadens slut	
Tid för uppdatera rerultat		
Källa 1	Inre mätning / Mätnod X	Inre mätning
Select the instrument from which the measure	to analyze is required.	
Grupp 1	/ momentan / medel / energi / digital ingång / räknare /analog	
	ingang / matematik	
Val av grupp for forsta operand om det ar insta	lit Inre matning som Kalla	
Punkt 1	Om den valda gruppen är momentan eller medel eller	
	energivaden, se forkortningen i respektive tabell.	
Inne i Grupp vald tidigare, välj vilken mätning s	om ska kollas.	
Multiplikator 1	1÷100000	1
Inställning av multiplikatorfaktor för operander	n innan operationen utförs	
Divisor 1	1÷100000	1
Inställning av divisorfaktor för operanden innar	n operationen utförs	
Operation	summa / subtraktion / multiplikation / division	summa
Välj operation som ska utföras.		
Källa 2	Inre mätning / Mätnod X	Inre mätning
Välj instrument från vilken mätningen att analy	sera ska utföras	
Group 2	/ momentan / medel / energi / digital ingång / räknare /analog	
	ingång / matematik	
Val av grupp för första operand om det är instä	llt Inre måtning som Källa.	
Item 2	Om den valda gruppen är medel eller energiväden, se	
	forkortningen i respektive tabell.	
Inne i Grupp vald tidigare, välj vilken mätning s	om ska kollas.	
Multiplikator 2	1÷100000	1
Inställning av multiplikatorfaktor för operander	n innan operationen utförs	
Divisor 2	1 ÷ 100000	1
Inställning av divisorfaktor för operanden innar	n operationen utförs.	



# Förkortningar

#### Gruppförteckning förkortningar

Förkortning
Momentan
Medel
Energivärde
Börvärde

#### Förkortningar grupp Momentan

Förkortning	Förklaring	
ΣV	Systemets spänning	
V1	Spänning L1	
V2	Spänning L2	
V3	Spänning L3	
V1-V2	L1-L2 Spänning	
V2-V3	L2-L3 Spänning	
V3-V1	L3-L1 Spänning	
ΣΑ	Systemström	
A1	Ström L1	
A2	Ström L2	
A3	Ström L3	
$\Sigma PF$	Systemets effektfaktor	
PF1	Effektfaktor L1	
PF2	Effektfaktor L2	
PF3	Effektfaktor L3	
ΣCOS	System COS $\phi$	
COS1	COS¢ L1	
COS2	COS¢ L2	
COS3	COS¢ L3	

Förkortning	Förklaring	
ΣVΑ	Systemets skenbara effekt	
VA1	Skenbar effekt L1	
VA2	Skenbar effekt L2	
VA3	Skenbar effekt L3	
ΣW	Systemets aktiva effekt	
W1	Aktiv effekt L1	
W2	Aktiv effekt L2	
W3	Aktiv effekt L3	
$\Sigma$ VAr	Systemets reaktiva effekt	
VAr1	Reaktiv effekt L1	
VAr2	Reaktiv effekt L2	
VAr3	Reaktiv effekt L3	
4° A	4 <sup>e</sup> Strömingången	
FREQ	Frekvens	
INT TEMP	Inre temperatur	
THD V1	THD Spänning L1	
THD V2	THD Spänning L2	
THD V3	THD Spänning L3	
THD A1	THD Ström L1	

Förkortning	Förklaring	
THD A2	THD Ström L2	
THD A3	THD Ström L3	
DEG V1-V2	Fasvinkel L1-L2	
DEG V2-V3	Fasvinkel L2-L3	
DEG V3-V1	Fasvinkel L3-L1	
ΣΤΑΝ	Systemets Tan $\phi$	
TAN1	Tanφ L1	
TAN2	Tanφ L2	
TAN3	Tanφ L3	
$\Sigma$ EXP W	Systemets förväntade effekt	
EXP W1	Förväntad efekt L1	
EXP W2	Förväntad effekt L2	
EXP W3	Förväntad effekt L3	
DEG V-A 1	Fasvinkel V1-A1	
DEG V-A 2	Fasvinkel V2-A2	
DEG V-A 3	Fasvinkel V3-A3	
kΩ	Isolation	
PT-100	Ext. temperatur från PT-100	

#### Förkortningar grupp Medel

Förkortning	Förklaring	
AVG $\Sigma V$	Systemets medelspänning	
AVG V1	Medelspänning fas 1	
AVG V2	Medelspänning fas 2	
AVG V3	Medelspänning fas 3	
AVG $\Sigma A$	Systemets medelström	
AVG A1	Medelström L1	
AVG A2	Medelström L2	
AVG A3	Medelström L3	
AVG $\Sigma PF$	Systemets medeleffektfaktor	
AVG PF1	Medeleffektfaktor L1	
AVG PF2	Medeleffektfaktor L2	
AVG PF3	Medeleffektfaktor L3	

Förkortning	Förklaring	
AVG $\Sigma$ COS	Systemets medel COS $\phi$	
AVG COS1	Medel COS¢ L1	
AVG COS2	Medel COS¢ L2	
AVG-COS3	Medel COS¢ L3	
AVG ΣVA	Systemets medel skenbara effekt	
AVG VA1	Medel skenbar effekt L1	
AVG VA2	Medel skenbar effekt L2	
AVG VA3	Medel skenbar effekt L3	
AVG $\Sigma W$	Systemets medel aktiv effekt	
AVG W1	Medel aktiv effekt L1	
AVG W2	Medel aktiv effekt L2	
AVG W3	Medel aktiv effekt L3	

Förkortning	Förklaring	
AVG $\Sigma$ VAr	Systemets medel reaktiva effekt	
AVG VAr1	Medel reaktiv effekt L1	
AVG VAr2	Medel reaktiv effekt L2	
AVG VAr3	Medel reaktiv effekt L3	
AVG 4° A	4 <sup>th</sup> strömingång	
AVG Hz	Medel frekvens	
AVG $\Sigma$ TAN	Systemets medel Tan	
AVG TAN1	Medel Tanǫ́ L1	
AVG TAN2	Medel Tan¢ L2	
AVG TAN3	Medel Tan¢ L3	

# Förkortningar grupp Energivärde och TB (från 1 till 16)

Förkortning	Förklaring	
$\Sigma$ Wh IN	Systemets aktiva energi IN	
$\Sigma$ Wh OUT	Systemets aktiva energi OUT	
$\Sigma$ VArh IN	Systemets reaktiva energi IN	
$\Sigma$ VArh OUT	Systemets reaktiva energy OUT	
$\Sigma$ VAh	Systemets skenbara energi	
Wh IN 1	Aktiv energi L1 IN	
Wh OUT 1	Aktiv energi L1 OUT	

11 (11 10)		
Förkortning	Förklaring	
VArh IN 1	Reaktiv energi L1 IN	
VArh OUT 1	Reaktiv energi L1 OUT	
VAh 1	Skenbar energiL1	
Wh IN 2	Aktiv energi L2 IN	
Wh OUT 2	Aktiv energiL2 OUT	
VArh IN 2	Reaktiv energi L2 IN	
VArh OUT 2	Reaktiv energy L2 OUT	

Förkortning	Förklaring	
VAh 2	Skenbar energi L2	
Wh IN 3	Aktiv energi L3 IN	
Wh OUT 3	Aktiv energi L3 OUT	
VArh IN 3	Reaktiv energi L3 IN	
VArh OUT 3	Reaktiv energi L3 OUT	
VAh 3	Skenbar energi L3	



# Dimensioner



För fastsättning av instrumentet i panelen, använd medlevererade fästanordningar genom att föra in dem i sidan av höljet och dra åt skruvarna. Av säkerhetsskäl, placera en extern skyddssäkring vid spänningsingången och använda lämpliga kablar för arbets spänningar och strömmar, med kabeldmension 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

# Tekniska specifikationer

Auxiliary power supply / Hjälpspänning		
Spänningsområde	90÷250 VAC/DC	
	20÷60 VAC/DC (option)	
Frekvens	50/60 Hz	
Säkring	1A trög	
Energikonsumtion	8VA max – 1VA min (beroende av optioner och användning)	
Measures / precision		
Energi	Fabriksstandard: CEI EN 62053-21 kompatibel – Klass 1 (1%)	
	CEI EN 62053-22 kompatibel – Klass 0.5 S (0.5%)	
	CEI EN 62053-22 kompatibel – Klass 0.2 S (0.2%)	
Frekvens	40÷70 Hz	
Effektfaktor	± 1.000	
Cosø	± 1.000	
Tanφ	± tan 89.9°	
THD	IEC62053-22 kompatibelt	
Övertoner	Upp till 20 <sup>e</sup> övertonen – IEC62053-22	
Uppdateringsfrekvens	En gång I sekunden (alla mätningar)	
Mätområde		
Spänning	30÷400VAc fas till neutral (52÷693 Vac fas till fas)	
Ström 1A	10mA÷1A (for 1, 0.5S or 0.2S klass noggrannhet, beroende av option)	
Ström 5A	50mA÷5A (for 1, 0.5S or 0.2S klass noggrannhet, beroende av option)	
Installation		
Distributionsnät	Låg- och mellanspänning – 1-fas-koppling – 3-fas med neutral – 3-fas utan neutral	
Spänningsingång		
Typ av ingång	3-fas ingång + neutral	
Tillåten överspänning	480 Vac fas till neutral (830Vac kontinuerlig fas-till-fas)	
	Överspänningskategori: III (permanenta installationer)	
Ingångsmotstånd	>1.8MΩ	
Frekvensområde	50/60 Hz	
	OBS: V1 måste vara ansluten.	
Last (börda) i varje ingång	0.09 VA	
Strömingång		
Typ av ingång	3 ingångar isolerade av inbyggda strömtransformatorer	
	Tillkommande ingång för neutral ström med samma egenskaper som fas-ingången	
Max kontinuerlig överlast 1A	1.3A	
Max kontinuerlig överlast 5A	6.5A	
Last (börda) i varje ingång	0.00055 VA <sub>MAX</sub>	
Data		
Dimensioner	96x96x130 mm	
Vikt	450 gr	
Installationsmiljö		
Arbetstemperatur	-10 +60°C	
Lagringstemperatur	-15 +70°C	



Kommunikation RS485			
Protokoll	Modbus RTU		
Standard	RS485 halv duplex med optisk isolation		
Baud rate	4.8 - 9.6 - 19.2 - 38.4 - 57.6 - 115.2 kbps		
Nod ID	1÷247		
Paritet	Jämn – Udda - Ingen		
Stop bit	1, 2		
Kommunikation Profibus			
Protokoll	Profibus med slav DP-V0		
Baud rate	9.6Kbits/s - 3Mbits/s		
Adress	0-126		
Kontakt	DB 9 hona		
Kommunikation Ethernet			
Protokoll	ModbusTCP		
Kontakt	RJ45. WiFi		
Kommunikation Mbus			
Baud rate	03-06-12-24-48-96-192-384 kbns		
Adress	0-250		
Paritet	lämn – Lidda - Ingen		
Stop bit	1 2		
Digitala ingångar	_, _		
Antal digitala ingångar	2 4		
Snänningsområde	Ingångssnänning V <sub>ingur</sub> 24, 48, 115, 230 Vac/dc (enda	st en av dessa)	
Snänning	Ingangsspanning V <sub>INPUT</sub> 24, 48, 115, 230 VaC/0C (endast en av dessa)		
Ingångskonfiguration	2 plintar (A_K) för varie ingång: NDN_DND		
Isolationsspänning	3.5KV i 60 sek		
Ingångsfilter			
Pulslängd	ToN min 30ms, Tott min 30ms		
Digitala utgångar			
Antal digitala utgångar	2 4 6 8		
Tvn	2, 7, 0, 0 Photo MOS (fact tillctand): PON- 90 typ (120 MAY)		
Snännings- och strömområde	10+300/dc $150$ mÅ: $12+250$ /ac $150$ mÅ		
Isolationssnänning	4KV i 60 sek		
Utångsfunktion	Digital utgång programmerad som larm		
	Valbar puls period 60ms÷1000ms		
	Programmerbar pulspolaritet (aktiv stäng eller aktiv ö	pppen)	
	Programmerbar puls "vikt"		
Pulslängd	T <sub>ON min</sub> 30ms, T <sub>OFE min</sub> 30ms		
Analoga utgångar			
Antal analoga utgångar	2, 4		
Hjälpspänning	Behövs ei		
Isolationsnivå	3.5KV i 60 sek		
Max längd förbindelse	1200m		
Upplösning	1255 12bit (4096 valori)		
Typ av analog utgång	Ström	Spänning	
Läge	0÷20mA or 4÷20mA	0÷10V or -10÷10V or 0÷5V or -5÷5V	
Last	Max 600 $\Omega$	Min 1KΩ	
Fel	Max: 0.5% on E.S. – Typical 0.2% on E.S.	Max: 0.3% on E.S. – Typical 0.1% on F.S.	
	Linjäritet: 0.01 on F.S Tern	nisk stabilitet: 0.01 on F.S.	
Inställningstid	50μs(0÷20mA)@R <sub>LOAD</sub> =1KΩ, C <sub>LOAD</sub> =200pF, L <sub>LOAD</sub> =1mH 50μs(-10÷10V)@R <sub>LOAD</sub> =1KΩ, C <sub>LOAD</sub> =200pF		
Klocka / kalendar			
Datum och tid	Timme, minut, sekund, veckodag, datum, månad, år		
Uppdatering	Via Modbus kommando och tryckknappar		
Minne (vid strömbortfall)	7 dagar backup garanteras		
Lagringskapacitet	· · · · · · ·		
Minne	100KB		
<u></u>	1		

#### EFTERLEVNAD AV CE STANDARD

Instrumenten testades I enlighet med EMC 89/336/EEC och uppfyller följande krav: EMISSIONS = EN 50081-2, 1992 - EN 55022-CLASS B CISPR 22 IMMUNITY = EN 50082-1, 1992 - EN 61000-6-2 SAFETY = EN 61010-2

